



## Montageanleitung - Sonnenschutzfolien

Für eine fachgerechte Folienmontage sind 2 Personen erforderlich. Vor der Montage muss die Scheibe gereinigt werden. Des Weiteren wird folgendes Werkzeug benötigt: Sprühflasche gefüllt mit Wasser und etwas Spülmittel darin, ein Rakel, ein Cuttermesser und Küchenpapier.

### **Schritt 1 – Reinigung**

Sprühen Sie die Scheibe vor der Montage mit der Reinigungsemulsion aus Wasser und Spülmittel ein und reinigen Sie diese gründlich. Hartnäckige Verunreinigungen können Sie zum Beispiel auch mit der Klinge des Glasschabers vom Cerankochfeld entfernen. Bei der Reinigung muss auch der Fensterrahmen saubergemacht werden, damit nicht später bei der Montage Schmutzpartikel vom Rahmen zwischen die Scheibe und Folie gelangen. Anschließend trocknen Sie die Scheibe und den Rahmen mit einem Küchentuch sorgfältig ab. (Boden ev. zum Schutz abdecken)

### **Schritt 2 – Scheibe gut mit der Sprühflasche befeuchten**

Sprühen Sie nur die Scheibe erneut gut mit der Reinigungsemulsion ein

### **Schritt 3 – Schutzfilm von der Sonnenschutzfolie lösen**

Im nächsten Schritt lösen Sie den Schutzfilm an einer Ecke von der Folie ab. Das gelingt am besten, wenn Sie von beiden Seiten einen Klebe-Filmstreifen auf die Ecke kleben und langsam ein Stückchen in beide Richtungen ziehen.

Bei diesem Schritt ist ein Helfer oder eine Helferin wichtig. Während Sie die Folie an zwei Ecken festhalten, zieht die zweite Person die Schutzfolie ab und sprüht dabei die Klebeschicht auf der Sonnenschutzfolie ebenfalls reichlich mit der Reinigungsemulsion ein.

### **Schritt 4 – Folie auf die Scheibe legen**

Legen Sie ohne Umwege die Folie auf die nasse Scheibe, ohne großen Druck auf und richten diese entsprechend aus.

### **Schritt 5 – Folienrückseite ebenfalls einsprühen**

Im folgenden Schritt wird die bereits auf der Scheibe anliegende Folie auch auf der Folienrückseite eingesprüht.

### **Schritt 6 – Folie anrakeln und Folie ggfl. nachschneiden**

Mit geringem Druck wird die Folie nun mit einem Rakel von der Mitte zum Rand angedrückt. Im Ergebnis sollte die Folie passend auf der Scheibe aufliegen und zur hin Dichtung eine 1 - 2mm breite Fuge zurückbleiben. Falls die Folie zu breit oder zu lang ist, kann Sie in dem Schritt mit einem Lineal und einem Cuttermesser parallel zu Dichtung noch nachgeschnitten werden.

### **Schritt 7 – Restwasser rausdrücken**

Folie wieder mit Montageflüssigkeit einsprühen und mit höherem Druck nochmals das Wasser zwischen Folie und Scheibe rausdrücken. Am Ende und im Randbereich den Rakel mit Küchenrolle einwickeln (Schützt vor dem Verkratzen) und zum Rand hin weiter andrücken.

### **Schritt 8 – Scheibe säubern**

Die Scheibe nun mit wenig Wasser ansprühen und mit der Küchenrolle besonders vorsichtig am Rand reinigen.

### **Schritt 9 – Außenmontage: Temperatur und Silikonnaht**

Die Außenmontage darf erst bei Temperaturen erfolgen, die in den folgenden Tagen auch nachts nicht unter 5°C fallen. Die Kanten können mit neutralvernetzten Silikon versiegelt werden. Dieser Vorgang kann auch erst einige Tage später stattfinden.

**Viel Erfolg!**